



Mako 4550

INSTRUCTIVO

Lea antes de instalar

Características eléctricas nominales: 48-54 Vcc



Contenido:

- › 1 enrutador Mako 4550
- › 4 antenas
- › 8 tornillos
- › 1 tornillo con arandela

- › 4 anclajes para paneles de yeso
- › 4 anclajes pequeños
- › 2 abrazaderas de tubo
- › 1 soporte de techo
- › 1 cable de alimentación
- › 1 cable verde

Precauciones

Evite incendios, descargas eléctricas y daños eléctricos

No intente abrir el interruptor Mako. Este equipo no cuenta con piezas reutilizables o reparables por el usuario. Las reparaciones solamente pueden ser llevadas a cabo por personal de servicio acreditados.

Siga las instrucciones y observe las advertencias que se encuentran adheridas a este interruptor o a su fuente de alimentación.

Utilice equipos de protección (reguladores), para evitar daños por interferencia, descargas o cambios de voltaje o derivados de tormentas eléctricas.

Protega sus credenciales. No escriba sus contraseñas ni se las proporcione a nadie, ni siquiera al personal de soporte de Mako ni a los proveedores de servicio autorizados: ellos nunca le pedirán su contraseña. Solo en algunas ocasiones se solicitará la Mako ID, ésta se encuentra impresa en la parte posterior del equipo.

Conectando su equipo mako

Debe de contar con:

- › Una computadora o navegador web y, en caso de ser necesario, puertos y cables
- › Conectividad a internet de banda ancha, a través de una conexión ethernet

Otros elementos sugeridos:

Equipo conectado a internet mediante un navegador moderno que permita la administración remota. No conecte su dispositivo Mako a una toma de corriente, hasta que se hayan conectado todas las antenas.

Este equipo Mako viene con cuatro (4) antenas. Conecte las mismas, tal como se muestra:



Conecte la LAN (PoE) a un puerto PoE en otro equipo existente en tu red local, que pueda proporcionar a ambos la carga eléctrica necesaria y la conectividad a internet.



Accesando al sistema de administración central mako (opcional)

Su equipo Mako 4550 se configura desde el Sistema de Administración Central Mako (CMS, por sus siglas en inglés).

Su proveedor debe de configurar previamente el perfil de su dispositivo en el Sistema de Administración Central Mako y debe de proporcionarle sus credenciales de inicio de sesión, lo cual le permitirá acceder al Sistema, a fin de controlar y administrar su dispositivo.

Puede acceder al Sistema de Administración Central Mako en el siguiente enlace:

<https://makonetworks.com/>

En el Sistema de Administración Central Mako podrá verificar que las configuraciones importantes hayan sido correctamente realizadas, así como el wifi y configuraciones celulares.

Para cualquier duda referente a la instalación podrá recurrir a personal técnico calificado a través de su proveedor.

Declaraciones reglamentarias

Las declaraciones regulatorias y certificaciones para este producto se encuentran en trámite, por lo que pronto serán publicadas. Como todos los productos de Mako, este producto está diseñado para cumplir con las especificaciones y normatividad de todos los mercados en los cuales se distribuyen.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes condiciones:

1. Es posible que el dispositivo cause interferencias dañinas y
2. Este dispositivo recibe interferencias, incluyendo aquellas que pudieran provocar un funcionamiento no deseado.

Preguntas Generales:

www.makonetworks.com

US: +1 800 851-4691, opción 1

UK: +44 2037 693368

MX: +52 55 41696302

Nueva Zelanda: +64 9 448 1340

Australia: +61 2 8073 4474

Correo electrónico: support@makonetworks.com



Mako Networks Limited
1335 N. McLean Blvd.
Elgin, IL 60123
U.S.A.

Copyright © 2023 Mako Networks Ltd.
All Rights Reserved.